

안전 · 안심하고 사용하기 위하여

지진시의 대응



지진이 발생하면, 그 때의 대응은!

자신의 몸을 보호합시다!

- 우선, 몸의 안전을 확보해 주십시오.
(선반이나 선반 위에 올려놓은 물건이 떨어지거나 하므로 흔들림이 멈추는 것을 기다립니다.)



우선 몸의 안전을

불 단속을 합시다!

- 가스를 사용하고 있을 때는 흔들림이 멈춘 후에 기구밸브를 잠가 주십시오.
- 가스를 사용중에 강한 지진(일본의 지진 규모로 5 이상)이 일어났을 때는 가스미터가 자동적으로 가스를 차단합니다.
(단, 가스를 사용하고 있지 않고, 이상이 없을 경우는 가스 계량기는 차단하지 않는 기능이 있습니다.)



기구밸브

흔들림이 멈추면

지진발생후의 주의사항

- 가스 누출이나 가스 냄새가 날 때는 가스 사용을 중지하고 기구밸브, 가스밸브, 가스미터밸브 및 용기밸브를 모두 잠그고 LP가스 판매점이나 긴급시 연락처로 연락해 주십시오.
 - 피난할 때는 기구밸브, 가스밸브, 가스미터밸브 및 용기밸브를 모두 잠가 주십시오.
- ※가옥 등에 피해가 발생한 지역에서는 가스 누출과 용기 점검을 차례로 실시하므로 점검시에는 협조를 부탁드립니다.

가스 누출과 피난할 때



잠근다

가스밸브

잠근다

가스미터밸브

잠근다

용기밸브



LP 가스 안전위원회 홈페이지에서도 자세한 정보를 볼 수 있습니다. <http://www.lpg.or.jp/>

LP 가스 긴급시 연락처

연락처: 株式会社大京

전화: 075-661-5575

긴급시 연락처는 24시간 무료로 대응하고 있습니다.

LP 가스 판매점명

●緊急連絡先の欄は、LPガス販売店で記入してください。

가스 사용을 재개할 때의 안전확인

■다음의 경우는 가스를 사용하면 위험합니다.

✓가스 누출이나 가스 냄새가 나지 않는지 확인!

가스 누출이나 가스 냄새가 날 때는 가스를 사용하지 말고 기구밸브, 가스밸브, 가스미터밸브 및 용기밸브를 모두 잠그고 LP가스 판매점이나 긴급시 연락처로 연락해 주십시오.

✓가스기구에 손상이 없는지 확인!

가스기구가 손상되어 있을 때는 가스를 사용하지 말고 기구 메이커에 수리를 의뢰해 주십시오.

■여진이나 정전에 주의해서 사용해 주십시오.

✓가스가 차단되었을 경우는 가스미터의 표시를 확인하고 복귀를 실시해 주십시오.

「압력이 저하되었을 때」나 「대량누출」 차단표시의 경우는 LP가스 판매점의 점검을 받아 주십시오.

가스미터(마이콤미터)의 기능과 표시

■지진시의 기능

- 가스를 사용중에 강한 지진(일본의 지진 규모로 5 이상)이 일어났을 때 자동적으로 가스를 차단합니다. 단, 가스를 사용하고 있지 않고, 이상이 없을 경우는 가스 계량기는 차단하지 않는 기능이 있습니다.
- 지진으로 배관의 파손이나 고무관이 빠졌을 때 등 대량의 가스가 흘렀을 때 자동적으로 가스를 차단합니다.

■가스 차단시의 표시

- 가스의 흐름이나 압력 등에 이상이 있으면 자동적으로 가스를 차단하고 원인이 표시됩니다.

장시간 사용 또는 고는 것을 잊었을 때

지진이 발생했을 때 등

가스 압력이 저하되었을 때

고무관이 빠졌을 때 등 (대량누출)

표시부

※가스 경보기와 가스미터가 연동하고 있는 경우 경보가 울렸을 때도 지진차단과 같은 표시가 됩니다.

가스미터의 복귀방법

- 가스 누출이나 가스 냄새가 날 때는 복귀조작을 하지 말고 LP가스 판매점이나 긴급시 연락처로 연락해 주십시오.
- 지진차단 표시가 아닌 경우는 LP 가스 판매점의 점검을 받아 주십시오.

■아래 순서로 복귀조작을 실시해 주십시오.

1

- 기구밸브를 모두 잠가 주십시오.
- 사용하고 있지 않는 가스밸브가 잠겨 있는지 확인해 주십시오.

2

- 왼쪽의 복귀버튼을 눌러 주십시오.
- 「가스정지(가스정지)」의 문자가 사라집니다.

3

- 액정문자와 램프가 점멸합니다.
- 1분간 기다려 주십시오.
- ※램프가 복귀버튼부에 있는 것도 있습니다.

4

- 액정문자와 램프가 사라집니다.
- 복귀완료입니다.
- 가스를 사용할 수 있습니다.

※복귀조작을 해도 복귀되지 않는 경우(다시 「가스정지(가스정지)」 표시가 나온다)는 복귀조작을 반복하지 말고 LP 가스 판매점의 점검을 받아 주십시오.

정전중의 가스기구 사용에 주의

- 정전중에는 환풍기 등이 작동하지 않아 일산화탄소(CO) 중독사고가 우려됩니다. 가스기구를 사용할 때는 창문을 여는 등 환기에 충분히 주의해 주십시오. 특히 소형 순간온수기는 연소량이 크므로 충분한 환기를 확보해 주십시오.
- 그리고 정전중에는 조명부족 등으로 의해 가스기구가 잘 보이지 않으므로 조작에는 충분히 주의해 주십시오.

100V 전원을 사용하고 있는 가스기기

온수기, 난방기기 등 100V 전원을 사용하고 있는 기기는 정전중에는 사용할 수 없습니다. 가스 온수기는 정전에 의해 온수온도, 욕조온도 등이 초기설정치로 복귀해버립니다. 정전후 처음으로 가스 온수기를 사용할 때는 설정치를 확인해 주십시오.

가스 온수기의 동결에 주의

장시간 정전이나 전기 브레이커를 내리면 온수기의 동결방지장치(전기히터)가 작동하지 않습니다. 동결의 우려가 있을 때는 급수밸브(수도밸브)를 잠그고 온수기의 물빼기를 실시해 주십시오. 물빼기 방법은 온수기의 취급설명서에서 확인해 주십시오.